Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Термотрансферные пленки Reflective Design T10 (TMT)

1. **Описание:**
   Пленки, обладающие свойствами светоотражения (световозвратные) с различными дизайнами. Используются для плоттерной резки с последующим термопереносом на ткань.
   Подложка - **клейкая!**

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Давление термопресса: несильное-среднее (3,0 bar).

3. **Инструкции:**
   - Температура переноса 150-155°C
   - вырезать требуемое изображение на плоттере в зеркальном виде;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - предварительно прогреть изделие или ткань в термопрессе прим. 5 сек.
   - положить на изделие или ткань подложкой вверх и прижать термопрессом на 3-4 секунды;
   - удалить подложку холодной и после этого еще раз прижать через тефлон или лист пергамента термопрессом на 15 секунд.

4. **Ткани:**
   Подходят для нанесения на хлопок, полиэстер, акрил, смесовые ткани.
   Предварительная проба нанесения обязательна.
   Не подходят для тканей с пропитками.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°C вывернув наизнанку. Без отбеливателей.
   Глажка теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка и машинная сушка не рекомендуются.

Внимание !!!
Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит только рекомендательный характер.
Обязательно нужно производить тесты резки-переноса-стирки перед началом работы!!!

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru