

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка T27 (PUFF 400)

1. Описание:

Мягкая матовая полиуретановая пленка, вспухающая после переноса.
Предназначена плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
Толщина пленки до переноса – 400 микрон. Подложка – клейкий полиэстер.

2. Основная информация:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
Угол заточки ножа: 45°
Температура переноса: 150–160°C. Время: 10–15 сек.
Давление термопресса: **сильное**.

3. Инструкция:

- вырезать изображение в зеркальном виде;
- прогреть изделие или ткань в термопрессе прим. 5–10 сек. для удаления из ткани излишней влажности или термоусадки самой ткани.
- положить напечатанный принт на изделие или ткань.
- прижать термопрессом на 10–15 сек.
- удалить подложку сразу по-горячему.
- также можно использовать двойной прижим: 1-й прижим буквально на 2 сек, снимаем подложку по-горячему и делаем 2-й прижим через тефлон или пергамент на 15 сек.

4. Ткани: Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура до 40°C без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
Химчистка: нет.
Машинная сушка: нет.

Внимание !!!

Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит только рекомендательный характер.

Настоятельно советуем производить тесты резки–чистки–переноса–стирки перед началом основной работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru