

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка T23 (PUFF 180)

1. Описание:

Мягкая матовая полиуретановая пленка, вспухающая после переноса.
Предназначена плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
Толщина пленки до переноса – 170–190 микрон. Подложка – клейкий полиэстер.

2. Основная информация:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
Угол заточки ножа: 45°
Температура переноса: 132–135°C. Время: 12 сек.
Давление термопресса: **Несильное–среднее.**

3. Инструкция:

- вырезать изображение в зеркальном виде;
 - **прогреть изделие или ткань в термопрессе прим. 5–10 сек. для удаления из ткани излишней влажности или термоусадки самой ткани.**
 - положить вырезанный принт на изделие или ткань.
 - прижать термопрессом на 12 сек.
 - удалить подложку сразу по-горячему.
 - также можно использовать двойной или тройной прижим: 1-й прижим на 12 сек, снимаем подложку по-горячему и делаем 2-й и 3-й прижим каждый по 10–12 сек.
- Повторные прижимы можно делать как с лицевой, так и с обратной стороны.

4. Ткани: Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Вывернуть наизнанку!!!
Температура до 40°C без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
Глажка: **теплым** утюгом с обратной стороны.
Химчистка: нет. Машинная сушка: нет.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит только рекомендательный характер.

Итоговый результат зависит от таких параметров как плотность ткани, температура пресса, давление пресса, перенос за один или два или три прижима, размер элементов принта.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем делать тесты и подбирать оптимальные параметры переноса перед началом основного тиража!

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru