

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная бумага Free Style (Германия)

1. Рекомендация:

- Для переноса на светлые ткани и кожу.
- **Создана для переноса графических изображений, букв, цифр!!!**
- **При работе с растровыми изображениями рекомендуем использовать бумагу Premium Style.**
- Подходит для большинства высокотемпературных лазерных принтеров/копиров, не использующих фьюзерное масло (с высокой температурой фьюзера) и для всех принтеров с фьюзерным маслом.
- В пачке 100 листов.
- Плотность бумаги: 135 гр./м2.

2. Копирование:

- Храните бумагу в прохладном и сухом месте.
- Влажность должна быть от 30 до 60% (иначе возможно застревание бумаги в аппарате).
- При повышенной влажности рекомендуем просушить бумагу (3-5 сек. в незакрытом прессе).
- При печати используйте лоток прямой подачи бумаги.
- Установка плотности бумаги: Thick/Heavy Paper или Labels.
- Используйте функцию «зеркальное изображение».
- После печати **не требуется вырезать полученное изображение !!!**

3. Перенос:

- Перед переносом обязательно просушите ткань в термопрессе в течение 3-5 сек.
- Варианты переноса:
 - А) темп. 165°C и время 30 сек.
 - Б) темп. 170°C и время 25 сек.
- Давление термопресса: среднее или сильное (не менее 60 psi).
- Бумага снимается горячей, но **только через 4-8 сек.** после открытия пресса.
- После того, как сняли бумагу, закройте изображение тефлоновым листом и снова закройте термопресс на 5-7 сек. Это придаст изображению дополнительную стойкость при стирках.

4. Стирка:

Температура до 40°C. Вывернув наизнанку.
Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
Можно прогладить рисунок теплым (не горячим!!!) утюгом через пергамент для запекания.
Химчистка: **нет.** Машинная сушка: **не рекомендуется.**

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.

Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.